


Si cette courbe monte, il y a tendance au beau temps ; si elle baisse, il y a tendance au mauvais temps.

La variation diurne fait baisser tous les jours le baromètre, entre 10 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. Ce phénomène, qui est normal, ne doit donc pas être considéré comme indication de pluie. Mais quand, de 3 à 5 heures, la courbe cesse de descendre pour monter franchement, le baromètre enregistreur donne une indication de beau temps.




Baromètre enregistreur avec console et cadre pour le diagramme de la semaine précédente.

Ces Baromètres se construisent en *trois grandeurs*, avec boîte en acajou à charnière, à une ou à trois glaces ; ils peuvent être fournis avec console en acajou formant magasin pour les papiers à diagramme et cadre pour la courbe de la semaine précédente.

Pour les personnes qui veulent mettre leur enregistreur dans un salon ou dans un bureau luxueux, nous montons chaque grandeur de mouvement sur un socle de bronze doré qui recouvre une cage riche formée de cinq fortes glaces biseautées, fixées dans une élégante monture également en bronze doré.

Enfin, tous nos modèles de baromètres peuvent être montés dans des boîtes différentes de nos types courants de façon à mieux s'harmoniser avec le style des pièces où ils doivent être installés. L'établissement de ces boîtes spéciales donne lieu à une plus-value dépendant de la nature des bois employés et du travail demandé.



Baromètre enregistreur, monture en bronze doré