

SHARP

PRINTER/CASSETTE INTERFACE
DRUCKER MIT CASSETTENRECORDER-SCHNITTSTELLE
IMPRIMANTE/INTERFACE CASSETTE
IMPRESOR Y ALIMENTADOR A TRAVES DE CASSETTE
STAMPATRICE CON INTERFACCIA A CASSETTA

MODEL
MODELL
MODELE
MODELO
MODELLO

CE-150

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DELLE ISTRUZIONI

MANUEL D'UTILISATION

FRANÇAIS

TABLE DES MATIERES

	Page
INTRODUCTION	42
NOTES D'ENTRETIEN	43
COMMANDES DE FONCTIONNEMENT	44
INSTALLATION	46
Branchement de l'ordinateur à l'interface imprimante/cassette	46
Alimentation de l'imprimante	50
Mise en place du papier	52
Installation et dépose du stylo	55
ERREUR ET VERIFICATION	58
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	60

SHARP

PROGRAM MEMORY FOR POCKET COMPUTER
PROGRAMMSPEICHER FÜR TASCHEPCOMPUTER
MEMOIRE DE PROGRAMMES POUR ORDINATEUR DE POCHE
MEMORIA DE PROGRAMA PARA COMPUTADORA DE BOLSILLO
MEMORIA DI PROGRAMMI PER COMPUTER DA TASCA

MODEL
MODELL
MODELE
MODELO
MODELLO

CE-161

INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUALE DELLE ISTRUZIONI

ENGLISH Page 1
DEUTSCH Seite 45
FRANCAIS Page 90
ESPAÑOL Página 134
ITALIANO Pagina 181

FRANÇAIS

TABLE DES MATIERES

	Page
Remarques sur l'utilisation	92
Caractéristiques	93
Précautions	95
Nomenclature	96
Connexion et déconnexion de l'ordinateur	98
(1) Connexion	98
(2) Déconnexion	101
Utilisation	103
1. Zone RAM et zone d'extractions exclusives	103
2. Capacité lorsqu'il est utilisé comme zone RAM	105
3. Capacité lorsqu'il est utilisé pour des extractions exclusives	106
(1) Description de la procédure pour des extractions exclusives	106
(2) Constitution interne et zone de programme	107
(3) Procédure pour des extractions exclusives	110
(4) Contrôle de non entrée de zone de variable dans une zone d'extraction exclusive	115
4. Utilisation du module réglé pour des extractions exclusives	118
5. Fonctionnement en utilisant le CE-153	118
(1) Procédure d'utilisation du CE-153	120

90

	Page
(2) Remarques sur le fonctionnement lors de l'utilisation du CE-153	122
6. Procédure de reprogrammation	125
7. Précautions pour la programmation dans la zone RAM restante	125
8. Erreurs	129
Durée de vie et remplacement de la pile	130
Spécifications	132